
# Manual de Servicio



Televisor a color

CT-G1455R

**CHASIS NA6LV** 

Este Manual de Servicio se edita para guía de mantenimiento a los equipos de televisión de la familia NA6LV 2003 mencionados en esta portada. Así mismo se incluyen diagramas eléctricos, y de bloques con sus respectivos procedimientos de ajuste y la lista de materiales para su referencia.

#### PRECAUCION!

Este manual de servicio solo esta diseñado para técnicos en reparacion con experiencia y no para el publico en general.

No contiene advertencias o precauciones sobre los peligros al dar mantenimiento por personas que no estén familiarizadas en esta área. El mantenimiento o reparación de productos que funcionen con electricidad deben ser realizadas por personas con experiencia. Cualquier intento de reparar o dar mantenimiento a los aparatos descritos en este manual por personas sin experiencia puede causar lesiones serias o incluso hasta la muerte.

Para el personal técnico es necesario que lea y siga las "Precauciones de Seguridad" y avisos importantes de los manuales de servicio principales.



Copyright 2003 por Panasonic de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. La copia y distribución no autorizada esta prohibida por la ley.

# Aviso Importante de Seguridad

En este aparato televisor se utiliza componentes especiales los cuales son importantes para su seguridad. Estas partes son identificadas en el diagrama eléctrico con el símbolo e impresos en **NEGRITAS** en la lista de piezas de respuesta. Es esencial que estas partes criticas sean reemplazadas con la parte especificada por el fabricante para evitar emisiones de rayos X, descargadas eléctricas, fuego u otros riesgos. No modifique el diseño original sin la autorización del fabricante.

#### Precauciones de Seguridad

#### **Consideraciones Generales**

Siempre deberá utilizarse un Transformador de Aislamiento durante el servicio del receptor cuyo chasis no se encuentra aislado de la alimentación CA. Utilice el transformador del rango de potencia adecuado, ya que este protege al técnico de accidentes que puede resultar en lesión por descargas eléctricas. Esto también protegerá al receptor de ser dañado por un corto circuito accidental durante el servicio.

Cuando se de servicio, inspeccione el recubrimiento original de los cables, especialmente en los circuitos de alta tensión. Sustituya todas las partes dañadas (incluyendo aquellas que muestran señales de sobre calentamiento)

Siempre Reemplace los Dispositivos de Protección, como son papel de fibra resistores y aislante. capacitores aislamiento, así como los blindaies después de haber dado servicial al Receptor. Emplee solamente las tolerancias recomendados por el fabricante para fusibles, corto circuitos, etc.

Cuando el Receptor se encuentra en operación, altas tensiones estarán presentes. La operación del Receptor sin la cubierta posterior genera peligro de choque eléctrico. El servicio deberá ser realizado exclusivamente por personas que se encuentren totalmente familiarizadas con las precauciones que deben tenerse al reparar los equipos que manejan alta tensión.

El Manejo del Cinescopio debe realizarse con extremo cuidado. Un manejo brusco puede ocasionar una implosión debido a la presión atmosférica (14.7 lbs por pulgada cuadrada). No golpee, raspe o someta a ningún tipo de presión al vidrio. Cuando lo maneje utilice anteojos protectores y guantes gruesos para su protección. Descargue el cinescopio conectando el ánodo a la tierra del chasis (no del gabinete ni de otra pieza del montaje). Cuando se

está descargando, conecte a tierra aislada (ejemplo: el cable de toma de tierra con capa interna de grafito DAG) el ánodo con un cable que tenga un buen aislamiento o utilice una sonda de tierra.

Evite la exposición prolongada a corta distancia de la partes no blindadas del cinescopio para prevenir exponerse a las emisiones de rayos X.

El Cinescopio de Prueba que utiliza para dar servicio al chasis en la mesa de trabajo deberá tener cristal de seguridad y escudo magnético. El cristal de proporciona aislamiento contra rayos X y la implosión del tubo en el área de la imagen. El escudo magnético limita la radiación de rayos X alrededor de la campana del TRC además de restringir los efectos magnético. Cuando se utiliza un adaptador de prueba de cinescopio para el servicio, asegúrese que el adaptador es capaz de soportar 40kV sin emitir rayos X.

Antes de entrega al dueño un Receptor, el Técnico de reparaciones deberá realizar una prueba minuciosa de la unidad, con el fin de asegurarse de que su manejo es seguro. Al realizar esta prueba, no utilice un transformador de aislamiento de línea.

#### Revisión de Pérdida de Corriente Sin Alimentación

Desconecte el cable de suministro CA y conecte un puente (jumper) entre las dos terminales del conector. Mida la resistencia entre el conector punteando y las partes metálicas expuestas como son cabezas de tornillos, terminales de antena, etc. Si la parte metálica expuesta tiene un retorno al chasis, la lectura deberá oscilar entre 240  $K\Omega$  Y 5.2  $M\Omega$ . Si la parte metálica expuesta no tiene un retorno al chasis la lectura deberá ser infinito.

#### Revisión de Perdida de Corriente Con Alimentación

Conecte el cable de CA directamente al toma corriente. No utilice el transformador de aislamiento durante la revisión.

Conecte una resistencia de 1.5 K  $\Omega$  a 10 watts en paralelo con un capacitor de 0.15 mF entre la parte metálica expuesta y la tierra. Emplee una tierra física como puede ser una tubería de agua.

Utilice un Multímetro Digital con 1000  $\Omega$ /VOLT de sensibilidad ó mayor para medir el Voltaje de CA que circula a través del resistor.

Repita el procedimiento y la medición del voltaje presente con otras partes metálicas expuestas.

Verifique que cualquier voltaje encontrado no exceda de 0.75 Volts RMS. Un probador de pérdida de corriente (como el Modelo 229 de Simpson, Modelo PR56 de Sencore o equivalente) puede se utilizado en el procedimiento anterior, en cuyo caso cualquier medición está fuera de los límites especificados, existe la posibilidad de un corto y el receptor deberá ser reparado y revisado antes de regresarse al cliente.




Figura 1. Prueba de Circuito Con Alimentación.

#### Emisión de Rayos X

**ADVERTENCIA:** Las posibles fuentes de emisión de rayos X en un aparato televisor están en la sección de Alta Tensión y en el cinescopio.

#### Nota

Es importante utilizar un medidor de Alta Tensión, bien calibrado y preciso.

Ajuste el Brillo, Imagen, Nitidez y Color al mínimo.

Mida la Alta Tensión. El alto voltaje deberá ser de 22.0 kV±1.25KV. Si el límite superior está fuera de tolerancia, se requiere dar servicio y corregir inmediatamente para tener una operación segura y prevenir la posibilidad de una falla prematura de algún componente.

Aviso importante de Seguridad2
Precauciones de Seguridad2
Notas de Servicio5
ESPECIFICACIONES
Tabla de características del receptor7
OPERACIÓN
Localización de controles (Receptor)
Panel frontal del Receptor8
Localización de controles (Remoto)
EUR77130209
SERVICIO
Desensamble de servicio
Procedimiento de Ajustes de Servicio11 Confirmación del voltaje
Procedimiento de Pureza y Convergencia12
Modo de servicio (Controles Electrónicos).15Acceso rápido al modo de servicio
Diagrama de flujo para Modelo de Servicio.20
Ajuste de servicio (Controles Eléctricos)22 Balance de blancos

Diagrama de trayectoria de señal  Desensamble de tapa posterior  Identificación de componentes	27
Identificación de componentes	
	27
Chasis de Tarjeta C	
Chasis principal	28

#### Notas de Servicio

Nota: Estos componentes se han fijado con pegamento. Tenga cuidado de no romper o dañar ninguna película debajo del componente o en las clavijas de los Circuitos Integrados cuando lo remueva. La aplicación de calor al componente por un corto periodo de tiempo a la vez que se gira con unas pinzas normalmente hará que la pieza se suelte.

# Componentes de Chip sin Soldadura (montaje superficial)

Los componentes en chip deben ser reemplazados por chips idénticos debido al espacio tan crítico entre las pistas. No existen perforaciones en la tarjeta para montar transistores y diodos comunes. Algunos puntos de contacto para los capacitores y resistores en chip pueden tener perforaciones en la tarjeta, aunque estas perforaciones limitan en diámetro el reemplazo de resistores comunes a 1/8 de Watt. Los capacitores comunes pueden estar limitados por al misma razón. Se recomienda que se utilicen componentes idénticos.

Los resistores en chip tiene un código de resistencia de tres dígitos numéricos, el primero y el segundo son dígitos significativos y un multiplicador. Ejemplo: 162=1600 ó resistor 1.6 k OHMS 0=0 OHMS (puente).

Los capacitores en chip generalmente no tienen un valor indicado en sí mismos. El color del componente indica el rango general de la capacitancia.

Los transistores en chip son identificados por un código de dos letras. La primera letra indica el tipo y la segunda el grado del transistor.


Los diodos en chip tienen un código identificador de dos letras de acuerdo a la tabla de códigos y son paquetes de dos diodos con ánodo o cátodo comunes. Revisar la lista de partes para el número correcto de diodos.

### **Quitando Componentes**

- Utilizar una cinta removedora de soldadura para retirar la soldadura de las terminales ó bordes.
- Sin jalar, cuidadosamente gire el componente con unas pinzas para romper el adhesivo.
- No reutilice los componentes sin soldadura que hayan sido removidos debido a que pueden haberse fracturado al quitarse.

# Instalación de Componentes en Chip

- Ponga una pequeña cantidad de soldadura en los puntos de soldado de la tarieta.
- Sostenga el componente en chip sobre los puntos de soldado con unas pinzas o con un caimán pequeño y aplique calor al área de soldado con un cautín de 30 Watts hasta que la soldadura fluya. No aplique calor más de 3 segundos.




### Como Reemplazar Circuitos Integrados


- Herramientas Requeridas –
- Cinta Removedora de soldadura (Trenza)
- Cautín.
- Alambre de fierro o un pequeño punzón.
- Lupa.
- Remueva las clavijas del CI plano utilizando la Cinta Removedora de Soldadura.




 Ponga el alambre de fierro debajo de las clavijas del IC plano y jale como se indica a la vez que calienta las clavijas con el cautín. Puede ser utilizado un pequeño punzón en lugar del alambre de fierro.




 Remueva la soldadura de todos los puntos donde va el CI plano utilizando la Cinta Removedora de Soldadura.



 Ponga el nuevo CI en su lugar (sobre los puntos de soldado). Determine la posición de los puntos de soldado y las clavijas alineando correctamente el símbolo de polaridad (muesca).



 Fije todas las clavijas a los puntos de soldado utilizando un cautín con una punta delgada.



6. Verifique con la lupa que no exista ningún puente entre las clavijas o que alguna clavija no haya sido soldada. Para remover un puente utilice la cinta removedora de soldadura como se muestra en la Fig. inferior.





#### Importante

Para proteger de posibles daños a los dispositivos semiconductores debido a arcos voltaicos o a descargas electrostáticas, asegúrese de que todos los cables de tierra y el cable de capa interna de grafito del TRC estén firmemente conectados.

#### Precaución

El circuito de la fuente de poder se encuentra fuera de tierra física y el chasis no puede ser polarizado. Utilice un transformador de aislamiento a la vez que repara al Receptor para eliminar daños en el equipo de prueba o en el chasis. Conecte el equipo de prueba al tipo de tierra apropiado, cuando haga el servicio, de lo contrario los voltajes medidos serán incorrectos.

Advertencia: Este Receptor ha sido diseñado para cumplir o exceder los niveles de seguridad aplicables a la emisión de rayos X especificadas por las agencias de gobierno y laboratorios de prueba independientes.

Para mantener los estándares de seguridad con los que fue diseñado originalmente referentes a la emisión de rayos X y el riego de descargas eléctricas y fuego, las partes indicadas con el símbolo en los diagramas deberán ser reemplazadas con partes idénticas.


Ordene las partes al centro de partes del fabricante utilizando los números de parte mostrados en este manual e servicio o proporcione el número de chasis y el número de referencia de la pieza.


Para un óptimo desempeño y confiabilidad todo el resto de las partes deberán ser reemplazadas por componentes con especificaciones idénticas.

# Tabla de características del Receptor

CARACTERISTICAS	CT-G1455R
Chasis	NA6LV
Numero de canales	181
ldioma de menú	ING/ESP/FR
Visualización de subtítulos	Si
V-Chip (bloqueo de canales)	Si Si
Entrada de 75 ohms	Si
Control remoto	EUR7713020
Cinescopio ITC	A34JCD093X40
Vídeo/Audio normal	Si
Potencia de sonido	1.5 X 2W
Numero de bocinas	2
Entrada de A/V (Posterior delantera)	1/1
Conector para audifonos	Si
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	44.8cm x 33.7cm x38.3cm
Peso (Kilogramos)	11 Kg.
Fuente de alimentación	127 Vca
Voltaje de ánodo	22.0 ± 1.25 kv.
Contacto de entrada de vídeo	1 Vp-p 75 ohms
Contacto de entrada de audio	500 mV rms, 47 Kohms

### Localización de los controles (Receptor)





#### Referencia Rápido de Operación

- Botón de Encendido (POWER)- Presione para Encender o Apagar.
- Botones de Volumen (VOL)- Presione para ajustar el Nivel de Sonido, o para ajustar los Menús de Audio, Vídeo y para seleccionar las características de operación cuando los Menús son desplegados.
- Botones de Canales (CH)- Presione para seleccionar los canales programados. Presione para marcar las opciones deseadas en los Menús desplegados.
- Botón de Acción (ACTION)- Presione para desplegar el Menú Principal y accesar las características En Pantalla y los Menús de Ajuste.
- Botón de TV/Vídeo (TV/VIDEO)- Presione para seleccionar TV o alguna de las Entradas de Vídeo.

### Localización de controles (Control Remoto)

#### Botón de encendido (POWER)

Presione para encender y apagar

#### Botón de silencio (MUTE)

Presiona para suprimir o restaurar el sonido y para activar o desactivar la modalidad de subtítulos (CC)

#### Botón de TV / VIDEO

Presione para seleccionar alguna de las entradas de vídeo.

#### Botones de volumen (VOL)

Presione para ajustar el nivel de sonido. Use los botones de canal para navegar para navegar dentro de los menús.

#### Botones de canal (CH)

Presiona para seleccionar los canales programados, Presione para marcar las opciones deseadas de los menús desplegados

#### Botón de Acción (ACTION)

Presione para desplegar el Menú principal, para entrar y salir de las funciones en pantallas y de los menús de ajuste.

#### Botones del "0" al "9"


Presione directamente el numero del canal deseado

Botón de sintonización rápida (R-TUNE)

Presione para volver al canal anterior

#### RECALL

Presione para mostrar la hora, el estado del cronometro de apagado automático, el canal, el modo de vídeo y la identificación del canal.



EUR7713020

# Desensamble para Servicio

#### Cubierta Posterior

Quite todos los tornillos marcados con una flecha ( ) de la parte posterior del Receptor (Ver la sección de Identificación de Componentes).

Nota: La configuración, el tipo y el número de Tornillos varían dependiendo del modelo Receptor y de la aplicación; en este Manual se cubren varios modelos. Utilice los mismos componentes cuando Vuelva a ensamblar el Receptor.

- 1. 2 Tornillos en la parte superior del Receptor.
- 2. 1 Tornillo en cada esquina inferior del Receptor.
- 3. 1 Tornillo junto a los conectores de Audio y Vídeo.
  - 1 Tornillo para sujección de FRT.

#### Tarjeta - A - Chasis Principal

- Con el televisor colocado sobre su base, libere todos los sujetadores de cables.
- 2. Deslice el chasis hacia fuera completamente.

Nota: Algunas de las abrazaderas que sirven para la sujeción del cableado tendrán que desabrocharse para sacar el chasis del gabinete. 3. Con el receptor en posición vertical, se podrá accesar completamente a la parte inferior de la Tarjeta A, para el remplazo de componentes.

#### Tarjeta -C- Salida del TRC

Se conecta en el cuello del TRC.

#### Ensamble del Teclado de Controles

Es presionado al gabinete delantero por el chasis.

#### Bocinas

Las bocinas están sujetas a Gabinete y son liberadas quitando los 4 tornillos de cada bocina.

# Desensamble para el Reemplazo del TRC

- Descargue el TRC como se indico en Precauciones de Seguridad.
- Desconecte el Yugo (DY), la bobina de Degauss (DEG) y el botón del segundo ánodo del TRC de la tarjeta principal.
- Remueva la Tarjeta -C- de la base del TRC y desconecte el cable negro (Tierra DAG del TRC) C10 de la tarjeta.
- Desconecte de la Tarjeta –A- los conectores A11, A12 y SP
- Libere completamente el Chasis Principal (Tarjeta

  –A-) y todas las tarjetas montadas junto a la tarjeta
  del TRC.

#### Sustitución del TRC

- Realice el procedimiento de Desensamble para el reemplazo de TRC.
- Antes de Trabajar con el TRC asegúrese de que el botón del ánodo de Alta Tensión se haya descargado. Lea las Precauciones de Seguridad, sobre manipulación del cinescopio.
- Remueva los componentes del cuello del TRC y ponga el gabinete boca abajo sobre una superficie suave.
- Al momento de quitar los soportes de cada esquina del TRC, tome en cuenta el orden de los mismos.
- Remueva el TRC junto con la bobina de Degauss y la cinta de tierra DAG.

6. Tome en cuenta las localizaciones originales de la bobina de Degauss y de la tierra DAG para asegurar una reinstalación correcta del TRC.

#### Remoción y Montaje de la cinta de Tierra DAG:

Ésta se mantiene en su lugar por medio de grapas sujetas a los Aros de las esquinas del TRC. Estas grapas deberán ser reinstaladas en el nuevo TRC antes de montar la Bobina de Degauss.

- Desenganchar el resorte de los aros inferiores del TRC.
- Libere la cinta de los aros de las esquinas superiores del TRC.
- 7. Monte la Cinta de Tierra DAG en el nuevo TRC. 8. Reemplace los componentes en el cuello del TRC y reinstale dentro del gabinete. Verifique que todos los cables de tierra y los conectores a las tarjetas estén conectados.


# Procedimientos de Ajustes de Servicio al Chasis

Todos los componentes se han preajustado en la fábrica y no requerirán ajuste a menos que se cambien componentes o controles.

Nota: Conecte la punta (-) del voltímetro a la tierra apropiada. Cuando se requiera utilizar el disipador de calor IC801 conectada a la línea (Tierra Caliente), ésta será indicada con el símbolo (↑). Cuando

la tierra requerida sea la aislada de la línea (Tierra Fría), estará indicada con el símbolo use el blindaje del sintonizador del IC451 o FA2.

Nota: Localización de Componentes y puntos de prueba en Tarjeta A (Chasis Principal)



#### Confirmación de voltaje B+132 volts

- Ponga el Brillo y la Imagen al mínimo usando el Menú de Imagen.
- Conecte un Multímetro Digital entre el C825 (+) y la tierra aislada.
- Confirme que el voltaje es 131.0V ± 2.0V. Este voltaje suministra B+ a los circuitos de salida de horizontal y al T551 (Flayback)

#### Tabla de voltajes de Alimentación

El voltaje de la línea de entrada deberá ser de 120.0 Volts. Ajuste el Brillo y la Imagen al mínimo empleado el Menú de imagen. Utilice tierra aislada par la punta (-) del Voltímetro.

UBICACION	VOLTAJE
TPD8	24.0V ± 2V
TPD9	13.0V ± 2V
C552 (+)	8.0V ± 1V

UBICACION	VOLTAJE
ICSS1 Pin3 (See See See See See See See See See Se	9.0±0.5V
D554 Catodo	180V±15V
C572 (+)	5.0V±0.25V

Ajuste el Menú de imagen con los parámetros normales de video.

#### Verificación de alto voltaje

- Seleccione un canal de TV activo y verifique esté sincronizado horizontalmente.
- Ajuste el Brillo y la Imagen utilizando el icono de imagen del Menú hasta que el vídeo desaparezca.
- Utilizando un medidor de alta tensión confirme que está sea de 22.0± 1.25kV.

